



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Умная автоматическая лазерная
игрушка для кошек Catget**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Установка батарей	4
3. Использование игрушки.....	4
3.1 Автоматический режим.....	4
3.2 Ручной режим	4
4. Автоматический таймер	4

1. Меры предосторожности

- Данное устройство испускает лазерное излучение. Пожалуйста, прочтите все этикетки безопасности, прикрепленные к упаковке.
- Не смотрите на лазерный луч или его отражение.
- Не направляйте лазерный луч на человека.
- Избегайте прямого попадания лазерного луча в глаза. При попадании в глаза немедленно закройте глаза и уберите лазерный луч.
- Не допускается самостоятельный ремонт или модификация лазерного оборудования.
- Следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных здесь, может привести к опасному облучению.
- Берегите от детей.
- Умная автоматическая лазерная игрушка для кошек Catget не предназначена для использования в качестве игрушки для детей.
- Не позволяйте маленьким детям использовать это устройство для игр с питомцем без присмотра взрослых.
- Не направляйте лазерный луч прямо в глаза вашему домашнему животному.
- Следите за питомцем, играя с этой игрушкой. Если вы заметили необычное поведение животного, немедленно прекратите использование продукта. Перед возобновлением использования продукта проконсультируйтесь с ветеринаром.
- Ставьте игрушку только на ровную плоскую устойчивую поверхность, например, пол.
- Периодически проверяйте это устройство на предмет повреждений и немедленно утилизируйте его, если он выглядит изношенным или сломанным.
- Не смешивайте старые и новые батареи. Всегда заменяйте все батареи единовременно.
- Не используйте вместе стандартные, щелочные или аккумуляторные батареи.
- Не используйте аккумуляторные батареи.
- Разряженные батареи следует немедленно удалить. Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами.
- Источник питания USB должен иметь напряжение 5 В.

- Сборка игрушки не требуется. Просто установите батареи или подключите к источнику питания USB (напряжение 5 В), нажмите кнопку питания и поместите игрушку на пол для использования.
- Свяжитесь с вашим местным продавцом или дистрибьютором, если вы столкнулись с трудностями.

2. Установка батарей

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней панели лазерной игрушки.
2. Вставьте 4 батареи типа AA в отсек.
3. Закройте отсек.

3. Использование игрушки

3.1 Автоматический режим

1. Нажмите кнопку Вкл / Выкл.
2. Поставьте игрушку на ровную плоскую устойчивую поверхность, например, стол.
3. Нажмите кнопку Вкл / Выкл, чтобы выключить игрушку.

3.2 Ручной режим

1. Нажмите кнопку Вкл / Выкл три раза для запуска.
2. Возьмите игрушку в руку и направляйте луч наклоном игрушки.
3. Игрушка отключится автоматически через 15 минут работы.
4. Выключите игрушку, нажав на кнопку Вкл / Выкл.
Как в ручном, так и автоматическом режиме вы можете отрегулировать зеркало, чтобы дать возможность лазеру попадать на множество поверхностей.

4. Автоматический таймер

После включения игрушка выключится автоматически через 15 минут.

Через полтора часа игрушка включится снова и проработает еще пятнадцать минут.

Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить устройство из режима ожидания.

Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы выключить устройство из рабочего режима.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**